## Программирование APOLLO JOLLY

Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются.

**1.** Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки A и B. Светодиод быстро моргнет 3 раза.





2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В. Продолжая удерживать кнопку А, нажмите на кнопку 2 три раза. Светодиод начнет быстро моргать.

- 3. Отпустите все кнопки.
- 4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту JOLLY вплотную.
- 5. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте JOLLY. Светодиод быстро моргнет 2 раза.
- 6. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте JOLLY загорится ровным светом.



Для программирования остальных кнопок повторит пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.